

キャリア	機種名	OSバージョン	注意事項
Docomo	GALAXY S II [SC-02C]	4.0	
	GALAXY Tab 10.1 LTE [SC-01D]	4.0	
	GALAXY S II LTE[SC-03D]	4.0	
	GALAXY S III [SC-06D]	4.1	
	GALAXY Note II [SC-02E]	4.1	
	GALAXY S IIIα[SC-03E]	4.1	
	GALAXY S 4 [SC-04E]	4.4	
	GALAXY S5 [SC-04F]	4.4	
	GALAXY Note Edge [SC-01G]	4.4	
	GALAXY S5 ACTIVE [SC-02G]	4.4	
	Galaxy S6 edge [SC-04G]	5.0	※4
		7.0	※4
	Galaxy S6 [SC-05G]	5.0	※4
	Galaxy Active [SC-01H]	5.1	※4
	Galaxy S7 edge [SC-02H]	6.0	※4
		7.0	※4
	Galaxy Note8 [SC-01K]	8.0	※4
	Galaxy S8 [SC-02J]	7.0	※4
	Galaxy Feel [SC-04J]	7.0	※4
	Galaxy S9 [SC-02K]	8.0	※4
	Galaxy Feel2 [SC-02L]	8.1	※4
	Galaxy S10 [SC-03L]	9	※4
	Galaxy S10+ [SC-04L]	9	※4
	XPERIA AX [SO-01E]	4.1	
	XPERIA Z [SO-02E]	4.4	
	Xperia Tablet [SO-03E]	4.1	
	Xperia A [SO-04E]	4.2	
	Xperia Z1 f [SO-02F]	4.4	
	Xperia Z2 [SO-03F]	4.4	
	Xperia A2 [SO-04F]	4.4	
	Xperia Z3 [SO-01G]	4.4	
		6.0	※4
	Xperia Z3 Compact [SO-02G]	5.0	※4
	Xperia Z4 [SO-03G]	5.0	※4
	Xperia A4 [SO-04G]	5.0	※4
	Xperia Z4 Tablet [SO-05G]	5.0	※4
	Xperia Z5 [SO-01H]	5.1	※4
	Xperia Z5 Compact [SO-02H]	5.1	※4

キャリア	機種名	OSバージョン	注意事項
Docomo	Xperia Z5 Premium [SO-03H]	5.1	※4
	Xperia XZ [SO-01J]	7.0	※4
	Xperia X Compact [SO-02J]	6.0	※4
		7.0	※4
	Xperia XZs [SO-03J]	7.1	※4
	Xperia XZ Premium [SO-04J]	9	※4
	Xperia XZ1 [SO-01K]	8.0	※4
	Xperia XZ1 Compact [SO-02K]	8.0	※4
	Xperia XZ2 [SO-03K]	9	※4
	Xperia XZ2 Premium [SO-04K]	9	※4
	Xperia XZ3 [SO-01L]	9	※4
	Xperia Ace [SO-02L]	9	※4
	AQUOS PHONE ZETA [SH-02E]	4.1	※1
	AQUOS PHONE ZETA [SH-06E]	4.2	※1
	AQUOS PHONE si [SH-07E]	4.2	※1
	AQUOS PAD [SH-08E]	4.2	※1
	AQUOS PHONE ZETA [SH-01F]	4.2	※1
	AQUOS PHONE EX [SH-02F]	4.2	※1
	AQUOS ZETA [SH-04F]	4.4	※1
	AQUOS PAD [SH-06F]	4.4	※1
	AQUOS ZETA [SH-01G]	4.4	※4
	AQUOS ZETA [SH-03G]	5.0	※4
	AQUOS EVER [SH-04G]	5.0	※4
	AQUOS PAD [SH-05G]	5.0	※4
	AQUOS ZETA [SH-01H]	5.1	※4
	AQUOS EVER [SH-02J]	6.0	※4、※9
	AQUOS sense [SH-01K]	7.1	※4
	AQUOS sense2 [SH-01L]	8.1	※4
	ARROWS Tab LTE [F-01D]	4.0	※2
	ARROWS X LTE [F-05D]	4.0	※2
	ARROWS X [F-10D]	4.2	※2
	ARROWS Me [F-11D]	4.0	※2
	ARROWS Tab [F-05E]	4.1	※2、※3
	ARROWS NX [F-01F]	4.4	※2
	ARROWS Tab [F-02F]	4.2	※2
	Disney Mobile on docomo [F-03F]	4.2	※2
	ARROWS NX [F-05F]	4.4	※2
	ARROWS Tab [F-03G]	4.4	※2、※6
	ARROWS NX [F-04G]	5.0	※2、※4

キャリア	機種名	OSバージョン	注意事項
Docomo	arrows Fit [F-01H]	5.1	※2,※4
	arrows SV [F-03H]	7.1	※4
	arrows Tab [F-04H]	6.0	※4
		7.1	※4,※9
	arrows Tab [F-02K]	8.1	※4
	arrows NX [F-01J]	6.0	※4
		7.1	※4
	arrows NX [F-01K]	7.1	※4
		8.1	※4
	arrows Be [F-05J]	7.1	※4
	arrows Be [F-04K]	8.1	※4
	らくらくスマートフォン me [F-03K]	7.1	※4
	ELUGA V [P-06D]	4.0	
	ELUGA X [P-02E]	4.1	
	ELUGA P [P-03E]	4.2	
	MEDIAS U [N-02E]	4.0	
		4.1	
	MEDIAS X [N-04E]	4.1	
	Optimus it [L-05E]	4.2	
	G2 [L-01F]	4.2	
	Ascend D2 [HW-03E]	4.1	
	LG style [L-03K]	8.1	※4
	MONO [MO-01J]	6.0	※4, ※9
	dtab Compact [d-01J]	7.0	※4
	dtab [d-01K]	7.0	※4
	HUAWEI P20 Pro [HW-01K]	8.1	※4
	TOUGHBOOK [P-01K]	8.1	※4

キャリア	機種名	OSバージョン	注意事項
SoftBank	AQUOS PHONE ss [205SH]	4.1	※1
	AQUOS PHONE Xx [206SH]	4.2	※1
	AQUOS PHONE Xx [302SH]	4.2	※1
	AQUOS PHONE Xx mini [303SH]	4.2	※1
	AQUOS Xx [304SH]	4.4	※1
	AQUOS CRYSTAL [305SH]	4.4	※1
	AQUOS CRYSTAL X [402SH]	4.4	※4
	AQUOS R [605SH]	8.0	※4
	AQUOS R compact [701SH]	8.0	※4
	AQUOS sense basic [702SH]	8.0	※4
	AQUOS R2 [706SH]	8.0	※4
	AQUOS zero [801SH]	9	※4
	Android One S3 [S3-SH]	8.0	※4
	DIGNO R [202K]	4.2	
	DIGNO U [404KC]	4.4	※4
	DIGNO F [503KC]	6.0	※4、※9
	DIGNO G [602KC]	7.1	※4
	DIGNO J [704KC]	8.1	※4
	Xperia Z3 [401SO]	4.4	
	Xperia Z5 [501SO]	5.1	※4
	Xperia XZ [601SO]	6.0	※4
	Xperia XZs [602SO]	7.1	※4
	Xperia XZ3 [801SO]	9	※4
	GALAXY Tab4 [403SC]	4.4	
	Lenovo TAB3 [601LV]	6.0	※4、※9
	HTC U11 [601HT]	7.1	※4

キャリア	機種名	OSバージョン	注意事項
au	HTC EVO 3D [ISW12HT]	4.0	
	Xperia Z1 [SOL23]	4.2	
	Xperia ZL2[SOL25]	4.4	
	Xperia Z3 [SOL26]	4.4	
	Xperia Z4 [SOV31]	5.0	※4
		6.0	※4
		7.0	※4
	Xperia Z5 [SOV32]	5.1	※4
	Xperia X Performance [SOV33]	6.0	※4
	Xperia XZ [SOV34]	6.0	※4
	Xperia XZ2 [SOV37]	8.0	※4
	Xperia Z2 Tablet [SOT21]	5.0	※4
	Xperia Z4 Tablet [SOT31]	5.0	※4
	AQUOS PHONE SERIE [SHL23]	4.2	※1
	AQUOS PHONE SERIE mini [SHL24]	4.2	※1
	AQUOS SERIE [SHL25]	4.4	※1
	AQUOS SERIE mini [SHV31]	4.4	※4
	AQUOS SERIE [SHV32]	5.0	※4
	AQUOS SERIE mini [SHV33]	5.1	※4
		6.0	※4、※9
	AQUOS sense2 [SHV43]	8.1	※4
	AQUOS PAD [SHT22]	4.2	※1
	GALAXY Note 3 [SCL22]	4.4	
	GALAXY S5 [SCL23]	5.0	
	GALAXY Note Edge [SCL24]	4.4	
	GALAXY Tab S [SCT21]	4.4	
	Galaxy S6 edge [SCV31]	5.0	※4
	Galaxy A8 [SCV32]	5.1	※4
		6.0	※4
	Galaxy S7 edge [SCV33]	6.0	※4
		7.0	※4
	Galaxy Note8 [SCV37]	8.0	※4
	isai FL [LGL24]	4.4	
	isai vivid [LGV32]	5.1	※4
	Qua phone PX [LGV33]	7.0	※4
	URBANO L01 [KYY21]	4.2	
	URBANO L02 [KYY22]	4.2	
	URBANO L03 [KYY23]	4.4	
	TORQUE G01 [KYY24]	4.4	

キャリア	機種名	OSバージョン	注意事項
au	URBANO V01 [KYV31]	4.4	※4、※5
	BASIO [KYV32]	4.4	※4
	BASIO3 [KYV43]	7.1	※4
	INFOBAR A01 [KYV33]	4.4	※4、※6
	KC-01	4.4	※4
	URBANO V02 [KYV34]	5.1	※4
	URBANO V03 [KYV38]	6.0	※4、※9
	TORQUE G02 [KYV35]	5.1	※4
		6.0	※4、※9
	TORQUE G03 [KYV41]	7.1	※4
	DIGNO rafre [KYV36]	5.1	※4
	Qua phone [KYV37]	5.1	※4
	miraie [KYL23]	4.4	※8
	rafre [KYV40]	7.0	※4
	Qua phone QX [KYV42]	7.1	※4
	Qua tab 01 [KYT31]	5.1	※4
	Qua tab PZ [LGT32]	6.0	※4、※9
	Qua phone QZ [KYV44]	8.0	※4
	Qua tab QZ10 [KYT33]	8.1	※4

以下注意事項↓

## 注意事項

- ※1 : カメラで撮影した画像を送信する際には、カメラ起動時の設定メニューにて『位置情報を付加しない』を選択して下さい。
- ※2 : 音声通知機能をご利用する場合、端末をマナーモードに設定する際は、オリジナルマナーモードでメディアの音を再生できるように設定して下さい。
- ※3 : 同グループメンバーの検索機能で地図画面の縮尺・拡大ボタンがご利用になれません。
- ※4 : スポット入場通知画面での近くのスポットを検索する機能がご利用になれません。
- ※5 : 位置発信のみ対応。端末からのメンバー検索機能、計画登録機能はご利用になれません。
- ※6 : 端末からのメンバーの最新位置確認、検索はご利用になれません。
- ※7 : 計画登録機能はご利用になれません。
- ※8 : 管理画面からの個別検索、スポット入場通知機能はご利用になれません。
- ※9 : スポットの音声通知機能はご利用できません。